

# AC Master Remote Control



Artikel-Nr.: 70405080

Ein-/Aus-Kontrolle für den AC Master Sinus-Wechselrichter mit einer übersichtlichen Ein-/Aus-Anzeige, die anzeigt, wenn der Wechselrichter aktiv ist.

Außerdem ist es dank des AC Master Remote Control möglich, den Wechselrichter über einen AUX Eingang (12/24 V) automatisch ein- oder auszuschalten, zum Beispiel beim Einschalten des Wechselstroms an Bord oder beim Starten eines Motors.

In der Lieferung der AC Master Remote Control ist ein 8-Meter-Kabel enthalten.

# Spezifikationen

## Allgemeine Spezifikationen

Eingangsspannungsbereich AUX-Anschluss (optionale Verwendung)	10,5-31 V DC
Standby-Verbrauch	< 40 mA
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C 32 bis 104 °F
Abmessungen, HxB	57 x 73,5 mm 2,2 x 2,9 x 0,0 inch